

UCHWAŁA nr 50...../2023
RADY NADZORCZEJ
RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DNIA 26/09/2023

dotyczy: uchwalenia Regulaminu korzystania z klimatyzatorów w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzegorzewskiego.

Na podstawie § 32 ust. 2 tiret 17 Statutu RSM Rada Nadzorcza Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzegorzewskiego uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza RSM uchwala Regulamin korzystania z klimatyzatorów w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzegorzewskiego.

§ 2

Tekst Regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Rafał Górski

Głosowanie:

Za	- 12
Przeciw	- 0
Wstrzymało się	- 0

Radca Prawny

Dokument podpisany przez
PIOTR JANSKI - JANSKI
Data: 2023.09.27 19:16:39 CETST
Piotr Szczepański

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Elżbieta Maciejewska

REGULAMIN

korzystania z klimatyzatorów w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeźcznarowskiego

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z klimatyzatorów w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeźcznarowskiego w szczególności wyrażania zgody na montaż klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez RSM.

§ 2

Użytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

- a) członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawo do lokali mieszkalnych,
- b) członkowie spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych,
- c) właściciele lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni,
- d) najemcy lokali mieszkalnych, którzy mają zawarte umowy najmu ze spółdzielnią.

§ 3

1. Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydawane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez Użytkownika określonego w § 2 do Spółdzielni wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.
2. W przypadku montażu klimatyzatora na elewacji, lub innych częściach wspólnych budynku warunkiem wydania pozwolenia jest uzyskanie przez Użytkownika pisemnej zgody użytkowników lokali zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu (z góry, z dołu, z prawej i z lewej strony), zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W przypadku montażu klimatyzatora w obrębie balkonu lub loggii przynależnych do lokalu wnioskodawcy, warunkiem wydania pozwolenia jest uzyskanie przez Użytkownika pisemnej zgody użytkowników lokali zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jego balkonu lub loggii (z góry, z dołu, z prawej i z lewej strony), zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Spółdzielnia może wyrazić zgodę o ile zostaną spełnione niżej określone warunki montażu:

1. Jednostka zewnętrzna może być zamontowana tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku w czasie użytkowania klimatyzatora, a w szczególności sposób montażu powinien przewidzieć warstwę ocieplającą 15 cm od ściany budynku lub 25 cm w przypadku braku warstwy dociepleniowej. Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia.
2. Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
3. Jednostkę zewnętrzną klimatyzacji można umieścić (w taki sposób aby nie uszkodzić elewacji budynku), w loggiach i na balkonach koniecznie w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza i nie wyżej niż do wysokości balustrady.
4. Przewody z czynnikiem chłodniczym muszą zostać zaizolowane specjalną

- izolacją termiczną (kauczukową), która uniemożliwi wykraplanie się wilgoci.
5. Podczas pracy klimatyzatora w jednostce wewnętrznej powstają skropliny. Odprowadzenie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do kanalizacji lub pojemnika na skropliny, który musi być systematycznie opróżniany. Jeśli skropliny z klimatyzacji są odprowadzane do kanalizacji, trzeba zainstalować syfon, który zapobiegnie przedostawaniu się do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów albo wykonać podłączenie do syfonu znajdującego się pod umywalką lub zlewozmywakiem. Instalacje odprowadzenia skroplin montować w miejscu, gdzie odpływ będzie ułatwiony. Optymalnym rozwiązaniem jest grawitacyjny odpływ skroplin z klimatyzatora. Niedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na zewnątrz bezpośrednio na drzwi balkonu, loggii lub na elewację balkonu lub budynku.
 6. Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r, w którym poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzący od urządzeń, klimatyzatora nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia, oraz 45 dB w ciągu nocy. Warunek ten dotyczy całego okresu eksploatacji klimatyzatora.
 7. Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
 8. Klimatyzator należy uziemić. Zabrania się dołączania przewodu uziemiającego do rur gazowych, rur wodociągowych, prętów odgromowych i zwodów oraz przewodów uziemiających i innych instalacji teletechnicznych.
 9. Użytkownik klimatyzatora odpowiada za generowanie przez niego szumu zakłócającego odbiór stacji radiowych na falach krótkich.
 10. Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwę ociepleniową instalacji rozprowadzającej.
 11. Po zakończeniu prac użytkownik lokalu ma obowiązek zgłoszenia do Spółdzielni w terminie 7 dni faktu zamontowania klimatyzatora w celu dokonania odbioru jego montażu.
 12. Zgłoszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedłożenia niżej wymienionych dokumentów
 - a) odpowiednie świadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
 - b) protokół prób szczelności rurociągów łączących jednostki,
 - c) protokół z badań stanu izolacji przewodów elektrycznych i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

§ 5

Spółdzielnia może cofnąć zgodę na montaż klimatyzatora lub nakaże jego demontaż w przypadkach, gdy:

1. Klimatyzator został zamontowany bez zgody Spółdzielni,
2. Zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montażu nie został zgłoszony do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami,
3. Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają określonych warunków technicznych,
4. Jednostka zewnętrzna będzie przekraczała dopuszczalny poziom hałasu.

§ 6

Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio użytkownika lokalu (wnioskodawcę) i jest on zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do

demontażu klimatyzatora.

§ 7

1. Użytkownik lokalu, w którym zamontowano klimatyzator:
 - a) przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora,
 - b) przejmuje pełną odpowiedzialność wobec Spółdzielni z tytułu powstałych uszkodzeń mienia w trakcie użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,
 - c) zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocującej oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych urządzeń,
 - d) zobowiązany jest na każde wezwanie Spółdzielni do umożliwienia przeprowadzenia przez upoważnionych pracowników kontroli warunków eksploatacji klimatyzatora. Zobowiązany jest on także do corocznego przedkładania do Administracji Osiedla, bez dodatkowego wezwania, dokumentów z wykonania wymaganej konserwacji klimatyzatora.
2. Na każde pisemne wezwanie Administracji Osiedla, związane z koniecznością wykonania robót remontowych na elewacji budynku, loggii lub balkonie, posiadacz prawa do lokalu zobowiązany jest do demontażu we własnym zakresie klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez użytkownika lokalu zobowiązany jest do poniesienia kosztów demontażu klimatyzatora wykonanego przez inne osoby na zlecenie służb technicznych Spółdzielni.
3. W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, o których mowa w §7ust.1 pkt c) Spółdzielnia może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.
4. Brak sprawności technicznej zamontowanego urządzenia równoznaczny jest z cofnięciem zgody na jego użytkowanie i obowiązkiem demontażu urządzenia.

§ 8

1. Użytkownik lokalu mający zamiar dokonać zmian dotychczasowych parametrów i lokalizacji klimatyzatora ma obowiązek uzyskać pisemną akceptację Spółdzielni. Na tę okoliczność użytkownik lokalu złoży pisemną aktualizację wniosku załączonego do niniejszego regulaminu.
2. Użytkownik lokalu ma obowiązek w przypadku rezygnacji z klimatyzatora doprowadzić miejsce jego lokalizacji do stanu pierwotnego, a następnie powiadomić pisemnie Spółdzielnię w celu dokonania odbioru.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 10

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeczmarowskiego w Radomiu w dniu 26/09/2023.

Uchwałą RN nr 50/2023

Radca Prawny

Podpis jest prawdziwy
Dokumenty podpisane przez
PIOTR SZCZEPIŃSKI
Data: 2023.09.14 14:37:14
CEKID

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Elżbieta Maciejewska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Rafał Górski

Radom, dnia

imię i nazwisko

adres.....

nr telefon kontaktowy.....

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora z jednostką zewnętrzną/klimatyzatora wewnętrznego* o następujących parametrach:

1.Firma, model i typ urządzenia:

.....

2.Wymiary i waga jednostki zewnętrznej:

szerokość[mm]

wysokość[mm]

głębokość[mm]

waga [kg]

3.Zasilanie klimatyzatora [V]

4.Moc grzewcza.....[kW]

5.Moc chłodnicza[kW]

6.Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki zewnętrznej[dB]

7.Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki wewnętrznej [dB]

8.Sposób odprowadzenia skroplin.....

Do wniosku należy załączyć wizualizację miejsca zamontowania klimatyzatora oraz opis sposobu odprowadzenia skroplin (jeżeli dotyczy) oraz dokumenty certyfikujące urządzenie

Uwagi: W przypadku klimatyzatora wewnętrznego wypełnić tylko punkty 1, 3, 4, 5 i 7

.....
czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na montaż klimatyzatora typ
w mieszkaniu nrw budynku nr przy ul.

l.p.	Imię i nazwisko	Nr lokalu	Własnoręczny podpis

RSR

Sh Gh